AB-322M 便携篮牙打印机

(8.3.8 或 8.3.8 以上版本蓝牙固件升级步骤)

升级必备终端设备:安卓手机/平板



第一部分: 查看打印机蓝牙版本号

1、 使用 iOS 终端(苹果手机/iPad),安装 Lightblue APP

1.1 上 APPSTORE 安装 LightBlue 这个 APP。



第二部分:升级蓝牙程序

1、<u>打印自检页</u>和记录客户<u>原用蓝牙名称和密码</u>

◆升级之前记录当前使用的蓝牙名称和密码。

打印自检页方法<mark>:</mark>

- 先关机。
- 先按住 FEED 键,不松手,再同时按住开机键,不松手。
- 等待大约 3-5 秒钟打印一份自检页。
- 开始打印时即松开手。



2、升级蓝牙程序

◆升级前重启打印机,保证打印机无其他设备连接。
◆升级过程中不可断开蓝牙连接和关闭打印机。(谨记!)

1) <u>重启打印机,使用安卓手机安装 Feasyblue 升级工具。</u>



ib_109_B.apk



2、<u>打开 Feasyblue 升级工具,切换到设置菜单。</u>



蓝牙版本号为 8.3.8 或以上,使用

"BT816S3_ZhongQi_20180821_BL_571_APP_870-11_Update.dfu" 升级包进行升级。

3、选择升级文件。



务必一定勾选上"升级并恢复出厂设置"选项

从安卓手机内存中选择升级文件。



从安卓手机内存中选择升级文件。

从安卓手机内存中选择升级文件。

4、<u>核对选择的文件是否正确。</u>

÷	空中升	-级 (SPP)			
等待升约	级				
j	选择文件				核对选择的文件是否正确。
已选固件	BT816S 7hong			2	
	70-11_Update	QI_20100021_L	5L_3/1_AFF_C	,	
	型号	APP版本	BL版本		
模块	1	-			
固件	BT816S	830	534		
☑ 升级:	并恢复出厂设置				点击开始升级按钮。
	开	冶升级		J	

5、<u>选择目标打印机。</u>

空中升级 (SPP) _{搜索中}	
13 :B5:ED)	SPP 地址:信号(·88)
:9C:B6)	SPP 地址:信号(-85)
36:EA)	SPP 地址:信号(-96)
:75:BC)	SPP 地址:信号(-59)
:1E:75)	SPP 地址:信号(-86)
:DC:8A)	SPP 地址:信号(-85)
:8D:94)	SPP 地址:信号(-95)
	空中升级 (SPP) ^{搜索中} 33 :B5:ED) :9C:B6) 36:EA) :75:BC) :DC:8A) 8D:94)



5、<u>进入升级状态。</u>

等待升	级		0 %
已选固件	选择文件 BT816S_Zhong 70-11_Update	JQi_20180821_I	3L_571_APP_8
1++14	型号	APP版本	BL版本
惧	- BT816S	- 830	-
<u> </u>			
🛃 升级	并恢复出厂设置	ł	
	开	始升级	

6、重启打印机

第三部分:修改蓝牙名称和密码

- ◆ 蓝牙升级后名称和密码会重置,名称为: Feasycom,密码为 0000。
- ◆ 需要改回原用的蓝牙名称和密码。

1、<u>安装蓝牙打印机设置 APP。</u>



2、<u>打开 APP,扫描设备。</u>

蓝牙打印机设置			
信息			
蓝牙名称	读取	设置	
蓝牙地址		/	点击扫描设备,扫描周边打印机
蓝牙密码	读取	设置	
	扫描设备		
	连接设备		

3、<u>先点击扫描到的打印机,再点击连接设备。</u>



Feasycom = DC:0D:30:2E:DC:2D

4、<u>输入配对码 0000,连接打印机。</u>

蓝牙酯	对请求
要与以下设备配对: Feasycom	
0000	
PIN 码由字母或符号组成	
您可能还需要在另一台设备 配对后的设备在建立连接局 话记录。	i上输入此 PIN 码。 i可以访问您的通讯录和通
取消	确定

5、打印机连接后左上角蓝牙连接图标显示连接(不打叉)。







◆修改成功后蓝牙会自动断开,接下来修改密码时需要重新连接打印机。

7、<u>修改蓝牙密码。</u>



8、打印自检页查看是否修改成功。



升级过程中重点注意事项

- 记录原来使用的蓝牙名称和密码
- 升级过程中不可有其他设备与打印机连接。
- 升级过程中不可断开蓝牙连接和关闭打印机。
- 升级完成后需要重启再进行名称和密码更改。

按上述步骤进行操作。